





NILS[®]

NT0300



- 4. Manual instruction **EN**
- 4. Instrukcja obsługi **PL**
- 5. Návod k obsluze **CZ**
- 5. Manuel instruktion **DA**
- 6. Gebrauchsanweisung **DE**
- 6. Manual de instrucciones **ES**
- 7. Käsijuhend **ET**
- 7. Manuel d'instruction **FR**
- 8. Kézi utasítás **HU**
- 8. Manuale di istruzioni **IT**
- 9. Naudojimo instrukcijos **LT**
- 9. Rokasgrāmatas instrukcija **LV**
- 10. Handmatige instructie **NL**
- 10. Manual de instruções **PT**
- 11. Instrucțiuni manuale **RO**
- 11. Návod na obsluhu **SK**
- 12. Navodila za uporabo **SL**
- 12. Instruktionsbok **SV**
- 13. Інструкція з експлуатації **UK**



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Before use and periodically during operation, check and tighten all fasteners
- The product must only be placed on a stable and level surface
- To prevent the risk of tipping over and injury, the net must be properly secured
- Do not use the product in strong winds, storms or other adverse weather conditions
- Climbing on the net or frame is prohibited
- "Swinging" on the net or frame is unacceptable and dangerous.
- The product should only be used for its intended purpose.
- The product contains small parts — keep away from small children
- Children may only use the product under adult supervision

MAINTENANCE

- Clean the product with a towel or damp cloth
- Do not use specialised cleaning agents or solvents
- Check the product for damage and signs of wear before and after each use
- Do not make any structural changes
- For your own safety, use only original spare parts
- The product should be stored in a dry place, away from sources of heat and moisture.

PRODUCT DISPOSAL

At the end of the product's service life, it should be handed over to the appropriate return and collection systems. To do this, contact your local waste disposal company.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania oraz okresowo w trakcie eksploatacji należy sprawdzić i dociągnąć wszystkie zamocowania
- Produkt należy ustawiać wyłącznie na stabilnym i równym podłożu
- Aby zapobiec ryzyku przewrócenia i uszkodzenia ciała, siatka musi być odpowiednio zabezpieczona
- Nie używać produktu podczas silnego wiatru, burzy lub innych niekorzystnych warunków pogodowych
- Wspinanie się na siatkę lub ramę jest zabronione
- "Bujanie się" na siatce lub ramie jest niedopuszczalne i niebezpieczne
- Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
- Produkt zawiera małe elementy — trzymać z dala od małych dzieci
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

KONSERWACJA

- Produkt należy czyścić ręcznikiem lub wilgotną szmatką
- Nie stosować specjalistycznych środków czyszczących ani rozpuszczalników
- Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian konstrukcyjnych
- Dla własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci

UTYLIZACJA PRODUKTU

Po zakończeniu okresu żywotności produktu należy przekazać go do odpowiednich systemów zwrotów i zbiórki. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím a pravidelně během provozu zkontrolujte a utáhněte všechny upevňovací prvky.
- Výrobek smí být umístěn pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Aby se zabránilo riziku převrácení a zranění, musí být síť řádně zajištěna
- Produkt nepoužívejte při silném větru, bouřce nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách
- Je zakázáno lézt na síť nebo rám.
- „Houpání“ na síti nebo rámu je nepřipustné a nebezpečné.
- Výrobek by měl být používán pouze k určenému účelu.
- Výrobek obsahuje malé části – uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

ÚDRŽBA

- Výrobek čistěte ručníkem nebo vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte speciální čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Před a po každém použití zkontrolujte, zda výrobek není poškozený a zda nevykazuje známky opotřebení
- Neprovádějte žádné konstrukční změny.
- Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze originální náhradní díly.
- Výrobek by měl být skladován na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti.

LIKVIDACE PRODUKTU

Na konci životnosti produktu by měl být odevzdán do příslušného systému zpětného odběru a sběru. Za tímto účelem se obraťte na místní společnost zabývající se likvidací odpadu.

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Før brug og med jævne mellemrum under drift skal alle fastgørelseselementer kontrolleres og strammes.
- Produktet må kun placeres på en stabil og plan overflade
- For at forhindre risiko for væltning og personskaade skal nettet være korrekt fastgjort
- Brug ikke produktet i stærk vind, storm eller andre ugunstige vejrforhold
- Det er forbudt at klatre på nettet eller rammen
- Det er uacceptabelt og farligt at "gynge" på nettet eller rammen.
- Produktet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Produktet indeholder små dele – hold det væk fra små børn.
- Børn må kun bruge produktet under opsyn af en voksen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør produktet med et håndklæde eller en fugtig klud
- Brug ikke specialrengøringsmidler eller opløsningsmidler
- Kontroller produktet for skader og tegn på slitage før og efter hver brug
- Foretag ikke strukturelle ændringer
- Af hensyn til din egen sikkerhed skal du kun bruge originale reservedele
- Produktet skal opbevares på et tørt sted, væk fra varme- og fugtkilder.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKT

Når produktet er udtjent, skal det afleveres til de relevante retur- og indsamlingssystemer. Kontakt dit lokale affaldsselskab for at få oplysninger herom.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Überprüfen und ziehen Sie vor der Verwendung und regelmäßig während des Betriebs alle Befestigungselemente fest.
- Das Produkt darf nur auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Um ein Umkippen und Verletzungen zu vermeiden, muss das Netz ordnungsgemäß befestigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Wind, Sturm oder anderen widrigen Wetterbedingungen.
- Das Klettern auf dem Netz oder Rahmen ist verboten.
- Das „Schaukeln“ auf dem Netz oder Rahmen ist unzulässig und gefährlich.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Das Produkt enthält Kleinteile – von kleinen Kindern fernhalten.
- Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

WARTUNG

- Reinigen Sie das Produkt mit einem Handtuch oder einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine speziellen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Überprüfen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch auf Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile
- Das Produkt sollte an einem trockenen Ort, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen gelagert werden.

PRODUKTENTSORGUNG

Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollte es den entsprechenden Rücknahme- und Sammelsystemen übergeben werden. Wenden Sie sich dazu an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Antes de usar y periódicamente durante el funcionamiento, compruebe y apriete todos los elementos de fijación.
- El producto solo debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- Para evitar el riesgo de vuelco y lesiones, la red debe estar bien sujeta
- No utilice el producto con vientos fuertes, tormentas u otras condiciones meteorológicas adversas
- Está prohibido subirse a la red o al marco.
- «Balancearse» en la red o el marco es inaceptable y peligroso.
- El producto solo debe utilizarse para los fines previstos.
- El producto contiene piezas pequeñas; manténgalo alejado de los niños pequeños.
- Los niños solo pueden utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.

MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con una toalla o un paño húmedo.
- No utilice productos de limpieza ni disolventes especiales.
- Compruebe que el producto no presente daños ni signos de desgaste antes y después de cada uso.
- No realice ningún cambio estructural.
- Por su propia seguridad, utilice únicamente piezas de repuesto originales.
- El producto debe almacenarse en un lugar seco, alejado de fuentes de calor y humedad.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Al final de la vida útil del producto, debe entregarse a los sistemas de devolución y recogida adecuados. Para ello, póngase en contacto con su empresa local de eliminación de residuos.

OLULINE OHUTUSTEAVE

- Enne kasutamist ja kasutamise ajal kontrollige ja pingutage regulaarselt kõiki kinnitusdetalle.
- Toode tohib asetada ainult stabiilsele ja tasasele pinnale
- Kukutamise ja vigastuste ohu vältimiseks tuleb võrk korralikult kinnitada
- Ärge kasutage toodet tugeva tuule, tormi või muude ebasoodsate ilmastikutingimuste korral
- Võrgule või raamile ronimine on keelatud
- Võrgul või raamil „kiikuda” on lubamatu ja ohtlik.
- Toodet tohib kasutada ainult selle ettenähtud otstarbel.
- Toode sisaldab väikeseid osi – hoida väikeste laste eest eemal.
- Lapsed võivad toodet kasutada ainult täiskasvanute järelevalve all.

HOOLDUS

- Puhastage toodet rätiku või niiske lapiga.
- Ärge kasutage spetsiaalseid puhastusvahendeid ega lahusteid.
- Kontrollige toodet enne ja pärast iga kasutamist kahjustuste ja kulumise märkide suhtes
- Ärge tehke tootele struktuurilisi muudatusi
- Oma ohutuse tagamiseks kasutage ainult originaalvaruosi
- Toodet tuleb hoida kuivas kohas, eemal kuumuse ja niiskuse allikatest.

TOOTE KÄITLEMINE

Toote kasutusaja lõppedes tuleb see anda üle asjakohasele tagastamis- ja kogumissüsteemile. Selleks võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Avant utilisation et régulièrement pendant le fonctionnement, vérifiez et resserrez toutes les fixations.
- Le produit doit être placé uniquement sur une surface stable et plane
- Pour éviter tout risque de basculement et de blessure, le filet doit être correctement fixé
- N'utilisez pas le produit par vent fort, tempête ou autres conditions météorologiques défavorables
- Il est interdit de grimper sur le filet ou le cadre
- Il est interdit de « se balancer » sur le filet ou le cadre, car cela est dangereux et inacceptable.
- Le produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Le produit contient des petites pièces — tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

ENTRETIEN

- Nettoyez le produit à l'aide d'une serviette ou d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produits nettoyants ou de solvants spéciaux.
- Vérifiez l'état du produit et l'absence de dommages ou de signes d'usure avant et après chaque utilisation.
- N'apportez aucune modification structurelle
- Pour votre sécurité, utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine
- Le produit doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

ÉLIMINATION DU PRODUIT

À la fin de la durée de vie du produit, celui-ci doit être remis aux systèmes de retour et de collecte appropriés. Pour ce faire, contactez votre entreprise locale de collecte des déchets.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Használat előtt és rendszeresen a használat során ellenőrizze és húzza meg az összes rögzítőelemet.
- A terméket csak stabil és sík felületre szabad helyezni.
- A felborulás és sérülés kockázatának elkerülése érdekében a hálót megfelelően rögzíteni kell
- Erős szél, vihar vagy más kedvezőtlen időjárási körülmények között ne használja a terméket
- Tilos a hálóra vagy a keretre mászni.
- A hálón vagy a kereten való „hintázás” elfogadhatatlan és veszélyes.
- A terméket kizárólag a rendeltetésszerűen szabad használni.
- A termék apró alkatrészeket tartalmaz – tartsa távol kisgyermektől!
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a terméket.

KARBANTARTÁS

- A terméket törülközővel vagy nedves ruhával tisztítsa meg.
- Ne használjon speciális tisztítószerkeket vagy oldószereket.
- Minden használat előtt és után ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e és nincs-e rajta kopásnyom.
- Ne végezzen szerkezeti változtatásokat
- Saját biztonsága érdekében csak eredeti pótalkatrészeket használjon
- A terméket száraz helyen, hő- és nedvességforrásoktól távol kell tárolni.

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék élettartamának végén azt a megfelelő visszagyűjtő és begyűjtő rendszereknek kell átadni. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelő céggel.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Prima dell'uso e periodicamente durante il funzionamento, controllare e serrare tutti i dispositivi di fissaggio
- Il prodotto deve essere posizionato solo su una superficie stabile e piana
- Per evitare il rischio di ribaltamento e lesioni, la rete deve essere fissata correttamente
- Non utilizzare il prodotto in presenza di vento forte, tempeste o altre condizioni meteorologiche avverse
- È vietato arrampicarsi sulla rete o sul telaio
- "Dondolarsi" sulla rete o sul telaio è inaccettabile e pericoloso.
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Il prodotto contiene piccole parti: tenere lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

MANUTENZIONE

- Pulire il prodotto con un panno o un panno umido.
- Non utilizzare detersivi o solventi specifici
- Controllare il prodotto prima e dopo ogni utilizzo per verificare che non presenti danni o segni di usura
- Non apportare modifiche strutturali
- Per la vostra sicurezza, utilizzate solo ricambi originali
- Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Al termine della vita utile del prodotto, esso deve essere consegnato agli appositi sistemi di restituzione e raccolta. A tal fine, contattare l'azienda locale di smaltimento dei rifiuti.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš naudojimą ir periodiškai eksploatuojant patikrinkite ir priveržkite visas tvirtinimo detales.
- Produktas turi būti statomas tik ant stabilaus ir lygaus paviršiaus
- Siekiant išvengti apvrtimo ir sužalojimų pavojaus, tinklas turi būti tinkamai pritvirtintas
- Nenaudokite produkto esant stipriam vėjui, audrai ar kitoms nepalankioms oro sąlygoms
- Draudžiama lipti ant tinklo ar rėmo
- „Sūpavimasis“ ant tinklo ar rėmo yra nepriimtinas ir pavojingas.
- Produktas turi būti naudojamas tik pagal paskirtį.
- Produkte yra smulkių dalių – laikykite jį toliau nuo mažų vaikų.
- Vaikai gali naudoti produktą tik prižiūrint suaugusiems.

PRIEŽIŪRA

- Produktą valykite rankšluosčiu arba drėgnu skudurėliu.
- Nenaudokite specialių valymo priemonių ar tirpiklių.
- Prieš ir po kiekvieno naudojimo patikrinkite, ar produktas nėra pažeistas ir nėra nusidėvėjimo požymių
- Nedarykite jokių konstrukcinių pakeitimų
- Savo saugumui užtikrinti naudokite tik originalias atsargines dalis
- Produktą reikia laikyti sausoje vietoje, toliau nuo šilumos ir drėgmės šaltinių.

PRODUKTO ŠALINIMAS

Pasibaigus produkto naudojimo laikui, jis turi būti perduotas atitinkamoms grąžinimo ir surinkimo sistemoms. Norėdami tai padaryti, susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone.

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms lietošanas un periodiski ekspluatācijas laikā pārbaudiet un pievelciet visus stiprinājumus.
- Produktu drīkst novietot tikai uz stabilas un līdzenas virsmas
- Lai novērstu apgāšanās un traumu risku, tīkls ir jānostiprina pareizi
- Nelietojiet produktu spēcīgā vējā, vētrā vai citos nelabvēlīgos laika apstākļos
- Aizliegts kāpt uz tīkla vai rāmja
- "Sūpošanās" uz tīkla vai rāmja ir nepieņemama un bīstama.
- Produktu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim.
- Produkts satur sīkas detaļas — turiet to prom no maziem bērniem.
- Bērni drīkst lietot produktu tikai pieaugušo uzraudzībā.

APKOPE

- Produktu tīriet ar dvieli vai mitru drānu.
- Nelietojiet speciālus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Pirms un pēc katras lietošanas pārbaudiet produktu, vai tam nav bojājumu un nolietojuma pazīmes
- Neveiciet nekādas strukturālas izmaiņas
- Jūsu paša drošības labad izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas
- Produkts jāuzglabā sausā vietā, tālu no siltuma un mitruma avotiem.

PRODUKTA UTILIZĀCIJA

Pēc produkta kalpošanas laika beigām tas jānodod atbilstošajām atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmām. Lai to izdarītu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Controleer en draai alle bevestigingsmiddelen vast vóór gebruik en regelmatig tijdens het gebruik.
- Het product mag alleen op een stabiele en vlakke ondergrond worden geplaatst
- Om het risico op omvallen en letsel te voorkomen, moet het net goed worden vastgezet
- Gebruik het product niet bij harde wind, storm of andere ongunstige weersomstandigheden
- Het is verboden om op het net of frame te klimmen
- "Schommelen" op het net of frame is onaanvaardbaar en gevaarlijk.
- Het product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Het product bevat kleine onderdelen — buiten bereik van kleine kinderen houden
- Kinderen mogen het product alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

ONDERHOUD

- Reinig het product met een handdoek of vochtige doek.
- Gebruik geen speciale reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Controleer het product voor en na elk gebruik op beschadigingen en tekenen van slijtage
- Breng geen structurele wijzigingen aan
- Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele reserveonderdelen
- Het product moet op een droge plaats worden bewaard, uit de buurt van warmtebronnen en vocht.

PRODUCTAFVAL

Aan het einde van de levensduur van het product moet het worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelingsystemen. Neem hiervoor contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Antes da utilização e periodicamente durante o funcionamento, verifique e aperte todos os parafusos
- O produto só deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada
- Para evitar o risco de tombamento e ferimentos, a rede deve ser devidamente fixada
- Não utilize o produto em condições de vento forte, tempestades ou outras condições meteorológicas adversas
- É proibido subir na rede ou na estrutura
- «Balançar» na rede ou na estrutura é inaceitável e perigoso.
- O produto só deve ser utilizado para o fim a que se destina.
- O produto contém peças pequenas — mantenha-o fora do alcance de crianças pequenas.
- As crianças só podem utilizar o produto sob a supervisão de um adulto

MANUTENÇÃO

- Limpe o produto com uma toalha ou pano húmido
- Não utilize produtos de limpeza ou solventes especiais
- Verifique se o produto apresenta danos e sinais de desgaste antes e depois de cada utilização
- Não faça alterações estruturais
- Para sua própria segurança, utilize apenas peças sobressalentes originais
- O produto deve ser armazenado num local seco, longe de fontes de calor e humidade.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

No final da vida útil do produto, este deve ser entregue aos sistemas de devolução e recolha adequados. Para tal, contacte a empresa local de eliminação de resíduos.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Înainte de utilizare și periodic în timpul funcționării, verificați și strângeți toate elementele de fixare
- Produsul trebuie așezat numai pe o suprafață stabilă și plană
- Pentru a preveni riscul de răsturnare și rănire, plasa trebuie fixată corespunzător
- Nu utilizați produsul în condiții de vânt puternic, furtuni sau alte condiții meteorologice nefavorabile
- Este interzisă urcarea pe plasă sau pe cadru
- „Leagănarea” pe plasă sau cadru este inacceptabilă și periculoasă.
- Produsul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput.
- Produsul conține piese mici — a se ține la distanță de copiii mici.
- Copiii pot utiliza produsul numai sub supravegherea unui adult.

ÎNTREȚINERE

- Curățați produsul cu un prosop sau o cârpă umedă
- Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți speciali
- Verificați produsul înainte și după fiecare utilizare pentru a detecta eventualele deteriorări și semne de uzură
- Nu efectuați modificări structurale
- Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai piese de schimb originale
- Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat, ferit de surse de căldură și umiditate.

ELIMINAREA PRODUSULUI

La sfârșitul duratei de viață a produsului, acesta trebuie predat sistemelor adecvate de returnare și colectare. Pentru aceasta, contactați compania locală de eliminare a deșeurilor.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred použitím a pravidelne počas prevádzky skontrolujte a dotiahnite všetky upevňovacie prvky.
- Produkt sa smie umiestňovať iba na stabilný a rovný povrch.
- Aby sa predišlo riziku prevrátenia a zranenia, sieť musí byť riadne upevnená
- Produkt nepoužívajte pri silnom vetre, búrkach alebo iných nepriaznivých poveternostných podmienkach
- Je zakázané ležať na sieť alebo rám.
- „Hojdanie“ sa na sieť alebo ráme je neprijateľné a nebezpečné.
- Produkt by sa mal používať iba na určený účel.
- Produkt obsahuje malé časti – držte ho mimo dosahu malých detí.
- Deti môžu výrobok používať iba pod dohľadom dospelých.

ÚDRŽBA

- Produkt čistite uterákom alebo vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Pred každým použitím a po každom použití skontrolujte, či výrobok nie je poškodený a či nevykazuje známky opotrebenia.
- Nevykonávajte žiadne konštrukčné zmeny.
- Pre vašu vlastnú bezpečnosť používajte iba originálne náhradné diely.
- Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla a vlhkosti.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Po skončení životnosti výrobku by mal byť odovzdaný do príslušných systémov spätného odberu a zberu. Za týmto účelom kontaktujte miestnu spoločnosť zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred uporabo in redno med delovanjem preverite in zategnite vse pritrdilne elemente.
- Izdelek je treba postaviti le na stabilno in ravno površino
- Da se prepreči nevarnost prevrnitve in poškodb, mora biti mreža ustrezno pritrjena
- Izdelka ne uporabljajte v močnem vetru, nevihtah ali drugih neugodnih vremenskih razmerah
- Plezanje po mreži ali okvirju je prepovedano
- „Zibanje“ na mreži ali okvirju je nesprejemljivo in nevarno.
- Izdelek se sme uporabljati le za predvideni namen.
- Izdelek vsebuje majhne dele – hranite ga izven dosega majhnih otrok.
- Otroci lahko izdelek uporabljajo le pod nadzorom odraslih.

VZDRŽEVANJE

- Izdelek očistite z brisačo ali vlažno krpo.
- Ne uporabljajte posebnih čistilnih sredstev ali topil.
- Pred in po vsaki uporabi izdelek pregledajte, ali ni poškodovan ali obrabljen.
- Ne izvajajte nobenih strukturnih sprememb
- Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo originalne nadomestne dele
- Izdelek je treba hraniti na suhem mestu, stran od virov toplote in vlage.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA

Ob koncu življenjske dobe izdelka ga je treba predati ustreznim sistemom za vračanje in zbiranje. Za to se obrnite na lokalno podjetje za odvoz odpadkov.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Kontrollera och dra åt alla fästelement före användning och regelbundet under drift.
- Produkten får endast placeras på en stabil och plan yta.
- För att förhindra risk för välning och skador måste nätet vara ordentligt fastsatt
- Använd inte produkten vid stark vind, storm eller andra ogynnsamma väderförhållanden
- Det är förbjudet att klättra på nätet eller ramen.
- Det är otillåtet och farligt att "gunga" på nätet eller ramen.
- Produkten ska endast användas för avsett ändamål.
- Produkten innehåller små delar – håll den borta från små barn.
- Barn får endast använda produkten under uppsikt av en vuxen.

UNDERHÅLL

- Rengör produkten med en handduk eller fuktig trasa.
- Använd inte specialrengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Kontrollera produkten för skador och tecken på slitage före och efter varje användning
- Gör inga strukturella förändringar
- För din egen säkerhet, använd endast originalreservdelar
- Produkten ska förvaras på en torr plats, långt från värme- och fuktkällor.

AVFALLSHANTERING

När produkten har nått slutet av sin livslängd ska den lämnas till lämpliga återvinnings- och insamlingssystem. Kontakta ditt lokala avfallshanteringsföretag för mer information.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Перед використанням та періодично під час експлуатації перевіряйте та затягуйте всі кріплення
- Продукт можна розміщувати тільки на стабільній і рівній поверхні
- Щоб запобігти ризику перекидання та травмування, сітку необхідно належним чином закріпити
- Не використовуйте виріб під час сильного вітру, шторму або інших несприятливих погодних умов
- Забороняється лазити по сітці або рамі
- «Гойдатися» на сітці або рамі неприпустимо і небезпечно.
- Продукт слід використовувати тільки за призначенням.
- Продукт містить дрібні деталі — тримати подалі від маленьких дітей
- Діти можуть використовувати продукт тільки під наглядом дорослих.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Очищайте виріб рушником або вологою ганчіркою.
- Не використовуйте спеціальні миючі засоби або розчинники
- Перед і після кожного використання перевіряйте виріб на наявність пошкоджень і ознак зносу
- Не вносьте жодних конструктивних змін
- Для вашої безпеки використовуйте тільки оригінальні запасні частини
- Продукт слід зберігати в сухому місці, подалі від джерел тепла та вологості.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТУ

Після закінчення терміну експлуатації продукт слід здати до відповідних систем повернення та збору. Для цього зверніться до місцевої компанії з утилізації відходів.

GUARANTEE CARD

Article name:.....

EAN code:.....

Date of sale:

GUARANTEE TERMS:

1. The Seller, on behalf of the Guarantor, provides a guarantee in the territory of the Republic of Poland for a period of 24 months from the date of sale.
2. The guarantee will be honoured by the shop or service centre upon presentation by the customer:
 - a legibly and correctly completed warranty card with the sales stamp and the seller's signature,
 - a valid proof of purchase of the equipment with the date of sale / receipt, the goods claimed.
3. Any defects and damage discovered during the warranty period will be repaired free of charge within a maximum of 21 days from the date of delivery of the goods to the service.
4. In the case of the necessity to import parts, the repair period may be extended by the time necessary for their import, but not longer than 90 days.
5. The warranty does not cover:
 - mechanical damage and defects caused by them,
 - damages and defects resulting from improper use and storage,
 - improper assembly and maintenance,
 - damage and wear of components such as cables, straps, rubber parts, pedals, sponge grips, wheels, bearings, etc.
6. The warranty is void in the event of:
 - expiry date,
 - self-repair,
 - failure to observe the rules of correct operation.
7. Product returned for repair should be complete and clean. In the case of defects the service has the right to refuse acceptance for repair. If the product is delivered dirty, the service centre may refuse to accept it or clean it at the customer's expense with his written consent.
8. The warranty does not cover installation and maintenance work, which, according to the user manual, must be carried out by the user himself.
9. The guarantor also informs that it provides post-warranty service.
10. The goods should be protected for shipping.
11. In order to make use of the warranty, please follow the procedure on the website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In case of non-conformity of the sold thing with the contract, the buyer is entitled by law to legal remedies from and at the expense of the seller. The guarantee does not affect such remedies.

THE EQUIPMENT IS NOT INTENDED FOR REHABILITATION AND THERAPY

NOTES ON THE COURSE OF REPAIRS

Item	Date of notification	Date of provision	Course of repairs	Signature of the recipient (shop, owner)

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:.....
Kod EAN:.....
Data sprzedaży:.....

WARUNKI GWARANCJI:

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczęcią sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy,
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku, reklamowanego towaru.
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres naprawy może się wydłużyć o czas niezbędny do ich sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 90 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska itp.
6. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - upływu terminu ważności,
 - samodzielnych napraw,
 - nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.
7. Produkt oddany do naprawy powinien być kompletny i czysty. W przypadku stwierdzenia braków serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy. W przypadku dostarczenia brudnego produktu serwis może odmówić jego przyjęcia lub też na koszt klienta za jego pisemną zgodą dokonać czyszczenia.
8. Gwarancją nie są objęte czynności związane z montażem, konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.
9. Gwarant informuje również, że prowadzi serwis pogwarancyjny.
10. Towar powinien być zabezpieczony do wysyłki.
11. W celu skorzystania z gwarancji, przestrzegaj procedury zamieszonej na stronie internetowej:
<https://serwis.abisal.pl/>

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

SPRZĘT NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKU W CELACH REHABILITACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH.

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAW

L.p.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)

ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polské republiky na dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Záruka bude uznána prodejnou nebo servisním střediskem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněný záruční list s prodejním razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platný doklad o koupi zařízení s datem prodeje/příjmu, reklamované zboží.
3. Veškeré závady a poškození zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení zboží do servisu.
4. V případě nutnosti dovozu dílů může být doba opravy prodloužena o dobu nutnou k jejich dovozu, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanická poškození a jimi způsobené závady,
 - poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a skladování,
 - nesprávné montáže a údržby,
 - poškození a opotřebení součástí, jako jsou kabely, řemínky, gumové díly, pedály, houbové rukojeti, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká v případě:
 - datum vypršení platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržení pravidel správného provozu.
7. Výrobek vrácený k opravě by měl být kompletní a čistý. V případě závad má servis právo odmítnout přijetí do opravy. Pokud je výrobek dodán znečištěný, může jej servisní středisko s písemným souhlasem zákazníka odmítnout přijmout nebo jej na jeho náklady vyčistit.
8. Záruka se nevztahuje na instalační a údržbářské práce, které si podle návodu k obsluze musí uživatel provádět sám.
9. Garant dále informuje, že poskytuje pozáruční servis.
10. Zboží by mělo být chráněno pro přepravu.
11. Pro uplatnění záruky postupujte podle postupu na internetových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>.

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

GARANTI-KORT

Artikelnavn:.....
EAN-kode:.....
Dato for salg:.....

GARANTIBETINGELSER:

1. Sælgeren yder på vegne af garantistilleren en garanti på Republikken Polens område i en periode på 24 måneder fra salgsdatoen.
2. Garantien vil blive overholdt af butikken eller servicecentret, når kunden fremviser
 - et letlæseligt og korrekt udfyldt garantikort med salgstempel og sælgers underskrift,
 - et gyldigt købsbevis for udstyret med salgsdato/kvittering, de varer, der gøres krav på.
3. Eventuelle fejl og skader, der opdages i garantiperioden, vil blive repareret gratis inden for højst 21 dage fra datoen for levering af varerne til service.
4. I tilfælde af nødvendigheden af at importere dele, kan reparationsperioden forlænges med den tid, der er nødvendig for deres import, men ikke længere end 90 dage.
5. Garantien dækker ikke:
 - mekaniske skader og defekter forårsaget af dem,
 - skader og defekter som følge af forkert brug og opbevaring,
 - forkert montering og vedligeholdelse,
 - skader og slitage på komponenter som kabler, stropper, gummideler, pedaler, svampegreb, hjul, lejer osv.
6. Garantien bortfalder i tilfælde af:
 - udløbsdato,
 - selvreparation,
 - manglende overholdelse af reglerne for korrekt betjening.
7. Produktet, der returneres til reparation, skal være komplet og rent. I tilfælde af defekter har servicecentret ret til at nægte at modtage produktet til reparation. Hvis produktet leveres snavset, kan servicecentret nægte at modtage det eller rengøre det for kundens regning med dennes skriftlige samtykke.
8. Garantien dækker ikke installations- og vedligeholdelsesarbejde, som i henhold til brugervejledningen skal udføres af brugeren selv.
9. Garantigiveren oplyser også, at den yder service efter garantien.
10. Varerne skal beskyttes ved forsendelse.
11. For at gøre brug af garantien skal du følge proceduren på hjemmesiden: <https://serwis.abisal.pl/>.

I tilfælde af den solgte tings manglende overensstemmelse med kontrakten har køberen ifølge loven ret til retsmidler fra og på bekostning af sælgeren. Garantien påvirker ikke sådanne retsmidler.

UDSTYRET ER IKKE BEREGNET TIL GENOPTRÆNING OG TERAPI

BEMÆRKNINGER TIL REPARATIONSFORLØBET

Emne	Dato for notificacion	Dato for levering	Forløb af reparationer	Modtagerens underskrift (butik, ejer)

GARANTIEKARTE

Artikelname:.....

EAN-Code:.....

Verkaufsdatum:.....

GARANTIEBEDINGUNGEN:

1. Der Verkäufer übernimmt im Namen des Garantiegebers eine Garantie auf dem Gebiet der Republik Polen für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum.
2. Die Garantie wird von der Verkaufsstelle oder dem Servicecenter bei Vorlage des Kunden gewährt:
 - eine leserlich und korrekt ausgefüllte Garantiekarte mit dem Verkaufsstempel und der Unterschrift des Verkäufers,
 - einen gültigen Kaufbeleg für das Gerät mit dem Datum des Verkaufs/der Quittung, die reklamierte Ware.
3. Alle während der Garantiezeit festgestellten Mängel und Schäden werden innerhalb von maximal 21 Tagen ab dem Datum der Übergabe der Ware an den Service kostenlos behoben.
4. Im Falle der Notwendigkeit, Teile zu importieren, kann die Reparaturfrist um die Zeit, die für den Import erforderlich ist, verlängert werden, jedoch nicht länger als 90 Tage.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:
 - mechanische Schäden und dadurch verursachte Mängel,
 - Schäden und Mängel, die auf unsachgemäße Verwendung und Lagerung zurückzuführen sind,
 - unsachgemäße Montage und Wartung,
 - Schäden und Verschleiß an Komponenten wie Kabeln, Riemen, Gummiteilen, Pedalen, Schwammgriffen, Rädern, Lagern usw.
6. Die Garantie erlischt im Falle von:
 - Verfallsdatum,
 - Selbstreparatur,
 - Nichtbeachtung der Regeln für den korrekten Betrieb.
7. Das zur Reparatur eingesandte Produkt muss vollständig und sauber sein. Im Falle von Mängeln hat der Service das Recht, die Annahme zur Reparatur zu verweigern. Wird das Produkt verschmutzt angeliefert, kann der Kundendienst die Annahme verweigern oder es auf Kosten des Kunden mit dessen schriftlicher Zustimmung reinigen.
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Installations- und Wartungsarbeiten, die laut Gebrauchsanweisung vom Benutzer selbst durchgeführt werden müssen.
9. Die Garantiegeberin weist darauf hin, dass sie auch einen Nachgarantieservice anbietet.
10. Die Ware sollte für den Versand geschützt werden.
11. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolgen Sie bitte das Verfahren auf der Website: <https://serwis.abisal.pl/>.

Im Falle der Nichtübereinstimmung des verkauften Gegenstandes mit dem Vertrag stehen dem Käufer Rechtsbehelfe auf Kosten des Verkäufers zu. Die Garantie beeinflusst diese Rechtsbehelfe nicht.

DAS GERÄT IST NICHT ZUR VERWENDUNG ZUR REHABILITATION UND THERAPEUTISCHEN ZWECKEN BESTIMMT

VERMERKE ÜBER DEN VERLAUF DER REPARATUREN

Lfd. Nr.	Datum der Anmeldung	Datum der Ausgabe	Verlauf der Reparaturen	Unterschrift des Empfängers (Laden, Eigentümer)

TARJETA DE GARANTÍA

Nombre del artículo:.....

Código EAN:.....

Fecha de venta:.....

CONDICIONES DE GARANTÍA:

1. El Vendedor, en nombre del Garante, ofrece una garantía en el territorio de la República de Polonia por un período de 24 meses a partir de la fecha de venta.
2. La garantía será respetada por la tienda o centro de servicio previa presentación por parte del cliente
 - una tarjeta de garantía cumplimentada de forma legible y correcta con el sello de venta y la firma del vendedor,
 - una prueba válida de compra del equipo con la fecha de venta / recibo, los bienes reclamados.
3. Los defectos y daños descubiertos durante el periodo de garantía serán reparados gratuitamente en un plazo máximo de 21 días a partir de la fecha de entrega de la mercancía al servicio.
4. En el caso de que sea necesario importar piezas, el periodo de reparación podrá ampliarse por el tiempo necesario para su importación, pero no superior a 90 días.
5. La garantía no cubre:
 - daños mecánicos y defectos causados por ellos,
 - daños y defectos derivados de un uso y almacenamiento inadecuados,
 - montaje y mantenimiento inadecuados,
 - daños y desgaste de componentes como cables, correas, piezas de goma, pedales, puños de esponja, ruedas, rodamientos, etc.
6. La garantía quedará anulada en caso de:
 - caducidad,
 - autoreparación,
 - incumplimiento de las normas de correcto funcionamiento.
7. El producto devuelto para su reparación debe estar completo y limpio. En caso de defectos, el servicio tiene derecho a negarse a aceptarlo para su reparación. Si el producto se entrega sucio, el centro de servicio puede negarse a aceptarlo o limpiarlo a expensas del cliente con su consentimiento por escrito.
8. La garantía no cubre los trabajos de instalación y mantenimiento que, según el manual de instrucciones, debe realizar el propio usuario.
9. El garante informa también de que presta servicio post garantía.
10. La mercancía debe estar protegida para su envío.
11. Para hacer uso de la garantía, siga el procedimiento indicado en la página web: <https://serwis.abisal.pl/>.

En caso de falta de conformidad de la cosa vendida con el contrato, el comprador tiene derecho por ley a los remedios legales de y a expensas del vendedor. La garantía no afecta a dichos recursos.

EL EQUIPO NO ESTÁ DESTINADO A REHABILITACIÓN Y TERAPIA

NOTAS SOBRE EL CURSO DE LAS REPARACIONES

Artículo	Fecha de notificación	Fecha de provision	Curso de la reparación	Firma del destinatario (tienda, propietario)

GARANTEEKAART

Artikli nimi:.....
EAN-kood:.....
Müügikuupäev:

GARANTIITINGIMUSED:

1. Müüja annab Garandi nimel garantii Poola Vabariigi territooriumil 24 kuu jooksul alates müügikuupäevast.
2. Kauplus või teeninduskeskus täidab garantii kliendi esitamisel:
 - loetavalt ja korrektselt täidetud garantiikaart koos müügitempliga ja müüja allkirjaga,
 - kehtivat tõendit seadme ostu kohta koos müügikuupäevaga / kviitungiga, taotletud kaupu.
3. Garantiiperioodi jooksul avastatud defektid ja kahjustused parandatakse tasuta maksimaalselt 21 päeva jooksul alates kauba teenindusse üleandmise kuupäevast.
4. Kui on vaja importida varuosasid, võib remondiperioodi pikendada nende importimiseks vajaliku aja võrra, kuid mitte kauem kui 90 päeva.
5. Garantii ei hõlma:
 - mehaanilisi kahjustusi ja nende põhjustatud defekte,
 - vigastusi ja defekte, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest ja ladustamisest,
 - ebaõige kokkupanek ja hooldus,
 - selliste komponentide nagu kaablid, rihmad, kummiosad, pedaaliid, käsnaad, rattaa, laagria jne kahjustused ja kulumine.
6. Garantii kaotab kehtivuse juhul, kui:
 - kehtivuse lõppemise kuupäev,
 - eneseparandus,
 - õige kasutamise reeglite eiramine.
7. Remondiks tagastatud toode peab olema täielik ja puhas. Defektide korral on teenindusel õigus keelduda remondiks vastuvõtmisest. Kui toode on tarnitud määrduud, võib teeninduskeskus keelduda selle vastuvõtmisest või puhastada selle kliendi kulul tema kirjalikul nõusolekul.
8. Garantii ei hõlma paigaldus- ja hooldustõid, mida vastavalt kasutusjuhendile peab kasutaja ise tegema.
9. Garantii andja teavitab ka sellest, et ta pakub garantiijärgset hooldust.
10. Kaup tuleb transportimiseks kaitsta.
11. Garantii kasutamiseks järgige palun veebilehel <https://serwis.abisal.pl/> toodud menetlust.

Ostjal on seadusest tulenevalt õigus saada müüjalt ja müüja kulul õiguskaitsevahendeid müüduu asja mittevastavuse korral. Garantii ei mõjuta neid õiguskaitsevahendeid.

SEADE EI OLE ETTE NÄHTUD TAASTUSRAVIKS JA TERAAPIAKS.

MÄRKUSED REMONDI KÄIGU KOHTA

Punkti	Teatamise kuupäevate of	Andmete esitamise kuupäev	Remondi käik	Vastuvõtja allkiri (kauplus, omanik)

CARTE DE GARANTIE

Nom de l'article:.....

Code EAN:.....

Date de vente:

CONDITIONS DE GARANTIE:

1. Le vendeur, au nom du garant, accorde une garantie sur le territoire de la République de Pologne pour une période de 24 mois à compter de la date de vente.
2. La garantie sera honorée par le magasin ou le centre de service sur présentation par le client :
 - d'une carte de garantie lisiblement et correctement remplie, portant le cachet de la vente et la signature du vendeur,
 - d'une preuve d'achat valide de l'équipement avec la date de la vente/du reçu, des biens faisant l'objet de la réclamation.
3. Les défauts et dommages constatés pendant la période de garantie seront réparés gratuitement dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de livraison des marchandises au service.
4. S'il est nécessaire d'importer des pièces, la période de réparation peut être prolongée du temps nécessaire à leur importation, mais pas plus de 90 jours.
5. La garantie ne couvre pas
 - les dommages mécaniques et les défauts causés par ceux-ci,
 - les dommages et défauts résultant d'une utilisation et d'un stockage inappropriés,
 - d'un montage et d'un entretien incorrects,
 - les dommages et l'usure des composants tels que les câbles, les sangles, les pièces en caoutchouc, les pédales, les poignées en éponge, les roues, les roulements, etc.
6. La garantie est annulée en cas de :
 - date d'expiration,
 - d'autoréparation,
 - de non-respect des règles de bon fonctionnement.
7. Le produit retourné pour réparation doit être complet et propre. En cas de défauts, le service a le droit de refuser l'acceptation pour réparation. Si le produit est livré sale, le centre de service peut refuser de l'accepter ou le nettoyer aux frais du client avec son accord écrit.
8. La garantie ne couvre pas les travaux d'installation et d'entretien qui, selon le manuel d'utilisation, doivent être effectués par l'utilisateur lui-même.
9. Le garant informe également qu'il fournit un service post-garantie.
10. Les marchandises doivent être protégées pour l'expédition.
11. Pour faire jouer la garantie, veuillez suivre la procédure décrite sur le site web : <https://serwis.abisal.pl/>.

En cas de non-conformité de la chose vendue au contrat, l'acheteur a droit, en vertu de la loi, à des réparations légales de la part du vendeur et à ses frais. La garantie n'affecte pas ces recours.

L'APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À LA RÉÉDUCATION ET À LA THÉRAPIE

NOTES SUR LE DÉROULEMENT DES RÉPARATIONS

Article	Date de notification	Date de mise à disposition	Déroulement des réparations	Signature du destinataire (atelier, propriétaire)

GARANCIA KÁRTYA

Cikk neve:.....
EAN-kód:.....
Az értékesítés dátuma:.....

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

1. Az Eladó a Garanciovállaló nevében a Lengyel Köztársaság területén az eladástól számított 24 hónapos időtartamra garanciát vállal.
2. A garanciát az üzlet vagy a szervizközpont a vásárló bemutatásakor teljesíti:
 - egy olvashatóan és helyesen kitöltött, az eladói bélyegzővel és az eladó aláírásával ellátott jótállási jegyet,
 - a berendezés vásárlásáról szóló érvényes bizonylatot az eladás dátumával / nyugtával, az igényelt árut.
3. A jótállási idő alatt felfedezett hibákat és károkat az áru szervizbe való beérkezésétől számított legfeljebb 21 napon belül díjmentesen kijavítják.
4. Abban az esetben, ha alkatrészek behozatalára van szükség, a javítási időszak meghosszabbítható a behozatalukhoz szükséges idővel, de legfeljebb 90 nappal.
5. A garancia nem terjed ki:
 - mechanikai sérülésekre és az általuk okozott hibákra,
 - a nem megfelelő használatból és tárolásból eredő károkat és hibákat,
 - nem megfelelő összeszerelés és karbantartás,
 - az alkatrészek, például kábelek, szíjak, gumi alkatrészek, pedálok, szivacsmarkolatok, kerekek, csapágyak stb. sérülése és kopása.
6. A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha:
 - lejáratí idő,
 - önjavítás,
 - a helyes működés szabályainak be nem tartása.
7. A javításra visszaküldött terméknek teljesnek és tisztának kell lennie. Hibák esetén a szerviznek joga van megtagadni a javításra történő átvételt. Ha a terméket szennyezetten szállítják, a szerviz a vevő írásbeli hozzájárulásával megtagadhatja az átvételt, vagy a vevő költségére megtisztíthatja azt.
8. A garancia nem terjed ki a telepítési és karbantartási munkákra, amelyeket a használati útmutató szerint a felhasználónak magának kell elvégeznie.
9. A garanciovállaló tájékoztat arról is, hogy garanciát követő szervizszolgáltatást nyújt.
10. Az árut a szállításhoz védeni kell.
11. A garancia igénybeviteléhez kérjük, kövesse a weboldalon található eljárást: <https://serwis.abisal.pl/>.

Az eladott dolog szerződésnek való meg nem felelése esetén a vevő a törvény szerint jogosult jogorvoslatra az eladótól és annak költségére. A garancia nem érinti ezeket a jogorvoslati lehetőségeket.

A BERENDEZÉS NEM REHABILITÁCIÓS ÉS TERÁPIÁS CÉLOKRA SZOLGÁL.

A JAVÍTÁS MENETÉRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Tétel	A bejelentés dátuma	A szolgáltatás időpontja	A javítás menete	A címzett aláírása (üzlet, tulajdonos)

CARTA DI GARANZIA

Nome dell'articolo:.....

Codice EAN:.....

Data di vendita:

TERMINI DI GARANZIA:

1. Il Venditore, per conto del Garante, fornisce una garanzia nel territorio della Repubblica di Polonia per un periodo di 24 mesi dalla data di vendita.
2. La garanzia sarà onorata dal negozio o dal centro di assistenza dietro presentazione da parte del cliente di:
 - una scheda di garanzia compilata in modo leggibile e corretto con il timbro di vendita e la firma del venditore,
 - una prova d'acquisto valida dell'apparecchiatura con la data di vendita/ricezione, la merce reclamata.
3. Eventuali difetti e danni riscontrati durante il periodo di garanzia saranno riparati gratuitamente entro un massimo di 21 giorni dalla data di consegna della merce al servizio.
4. Nel caso in cui sia necessario importare parti di ricambio, il periodo di riparazione può essere prolungato del tempo necessario per la loro importazione, ma non oltre i 90 giorni.
5. La garanzia non copre:
 - danni meccanici e difetti da essi causati,
 - danni e difetti derivanti da uso e conservazione impropri,
 - montaggio e manutenzione impropri,
 - danni e usura di componenti quali cavi, cinghie, parti in gomma, pedali, impugnature in spugna, ruote, cuscinetti, ecc.
6. La garanzia decade in caso di:
 - scadenza,
 - auto-riparazione,
 - mancato rispetto delle regole di corretto funzionamento.
7. Il prodotto restituito per la riparazione deve essere completo e pulito. In caso di difetti, il servizio di assistenza ha il diritto di rifiutare l'accettazione per la riparazione. Se il prodotto viene consegnato sporco, il centro di assistenza può rifiutarlo o pulirlo a spese del cliente con il suo consenso scritto.
8. La garanzia non copre i lavori di installazione e manutenzione che, secondo il manuale d'uso, devono essere eseguiti dall'utente stesso.
9. Il garante informa inoltre che fornisce assistenza post-garanzia.
10. La merce deve essere protetta per la spedizione.
11. Per avvalersi della garanzia, seguire la procedura indicata sul sito web: <https://serwis.abisal.pl/>.

In caso di non conformità della cosa venduta al contratto, l'acquirente ha diritto per legge a rimedi legali da parte del venditore e a spese di quest'ultimo. La garanzia non pregiudica tali rimedi.

L'APPARECCHIATURA NON È DESTINATA ALLA RIABILITAZIONE E ALLA TERAPIA

NOTE SUL CORSO DELLE RIPARAZIONI

Oggetto	Data di notifica	Data della fornitura	Corso delle riparazioni	Firma del destinatario (negozio, proprietario)

GARANTIJOS KORTELĖ

Straipsnio pavadinimas:.....

EAN kodas:.....

Pardavimo data:

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pardavėjas Garanto vardu suteikia garantiją Lenkijos Respublikos teritorijoje 24 mėnesių laikotarpiui nuo pardavimo dienos.
2. Parduotuvė arba aptarnavimo centras garantiją įvykdys pirkėjui ją pateikus:
 - įskaitomai ir teisingai užpildytą garantijos kortelę su pardavimo antspaudu ir pardavėjo parašu,
 - galiojantį įrangos įsigijimo įrodymą su pardavimo data / kvitu, pretenduojamą prekę.
3. Visi garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai ir pažeidimai bus nemokamai pašalinti ne vėliau kaip per 21 dieną nuo prekių pristatymo į servisą dienos.
4. Jei reikia importuoti detales, remonto laikotarpis gali būti pratęstas jų importui reikalingam laikui, bet ne ilgiau kaip 90 dienų.
5. Garantija netaikoma:
 - mechaniniams pažeidimams ir jų sukeltiems defektams,
 - pažeidimams ir defektams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ir laikymo,
 - netinkamo surinkimo ir priežiūros,
 - tokių sudedamųjų dalių, kaip trosai, dirželiai, guminės dalys, pedalai, kempininės rankenos, ratai, guoliai ir pan., pažeidimams ir nusidėvėjimui.
6. Garantija negalioja, jei:
 - pasibaigus galiojimo laikui,
 - savaiminio remonto,
 - nesilaikant taisyklingos eksploatacijos taisyklių.
7. Remontui grąžinamas gaminytis turi būti sukomplektuotas ir švarus. Esant defektų, servisas turi teisę atsisakyti priimti remontui. Jei gaminytis pristatomas nešvarus, servisas gali atsisakyti jį priimti arba išvalyti kliento sąskaita, gavęs jo raštišką sutikimą.
8. Garantija netaikoma montavimo ir priežiūros darbams, kuriuos pagal naudotojo vadovą turi atlikti pats naudotojas.
9. Garantą taip pat informuoja, kad teikia pogarantinį aptarnavimą.
10. Prekės turi būti apsaugotos gabenimui.
11. Norėdami pasinaudoti garantija, vadovaukitės interneto svetainėje <https://serwis.abisal.pl/> pateikta tvarka.

Pirkėjas pagal įstatymą turi teisę į teisinės gynimo priemones iš pardavėjo ir jo sąskaita. Garantija neturi įtakos tokioms teisių gynimo priemonėms.

ĮRANGA NĖRA SKIRTA REABILITACIJAI IR TERAPIJAI

PASTABOS DĖL REMONTO EIGOS

Prekė	Notifikavimo data	Pateikimo data	Remonto eiga	Gavėjo parašas (parduotuvė, savininkas)

GARANTIJAS KARTE

Raksta nosaukums:.....
EAN kods:.....
Pārdošanas datums:

GARANTIJAS NOTEIKUMI:

1. Pārdevējs Garantijas devēja vārdā sniedz garantiju Polijas Republikas teritorijā uz 24 mēnešiem no pārdošanas dienas.
2. Garantijas garantiju piešķirs veikals vai servisa centrs pēc tam, kad pircējs to būs uzrādījis:
 - salasāmi un pareizi aizpildītu garantijas karti ar pārdošanas zīmogu un pārdevēja parakstu,
 - derīgu iekārtas iegādi apliecinošu dokumentu, kurā norādīts pārdošanas datums / saņemšanas datums, pieprasītās preces.
3. Visi garantijas laikā konstatētie defekti un bojājumi tiks bez maksas novērsti ne vēlāk kā 21 dienas laikā no preces piegādes servisam.
4. Gadījumā, ja nepieciešams importēt detaļas, remonta periods var tikt pagarināts par laiku, kas nepieciešams to importēšanai, bet ne ilgāk kā par 90 dienām.
5. Garantija neattiecas uz:
 - mehāniskiem bojājumiem un to izraisītiem defektiem,
 - bojājumiem un defektiem, kas radušies nepareizas lietošanas un uzglabāšanas rezultātā,
 - nepareizu montāžu un apkopi,
 - tādu sastāvdaļu bojājumiem un nolietojumu kā trosses, siksnas, gumijas detaļas, pedāļi, sūkļa rokturi, riteni, gultņi utt.
6. Garantija zaudē spēku, ja:
 - beidzas derīguma termiņš,
 - pašremontēšana,
 - nepareizas ekspluatācijas noteikumu neievērošana.
7. Remontam atdotajam izstrādājumam jābūt pilnīgam un tīram. Defektu gadījumā servisam ir tiesības atteikties pieņemšanu remontam. Ja izstrādājums tiek piegādāts netīrs, servisa centrs ar klienta rakstisku piekrišanu var atteikties to pieņemt vai iztīrīt uz klienta rēķina.
8. Garantija neattiecas uz uzstādīšanas un apkopes darbiem, kas saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu jāveic pašam lietotājam.
9. Garantijas devējs arī informē, ka tas nodrošina pēcgarantijas apkalpošanu.
10. Precei jābūt aizsargātai transportēšanai.
11. Lai izmantotu garantiju, lūdzam ievērot tīmekļa vietnē: <https://serwis.abisal.pl/> norādīto procedūru.

Pircējs ir tiesīgs saskaņā ar likumu izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus no pārdevēja un uz pārdevēja rēķina:
Gadījumā, ja pārdotā prece neatbilst līgumam. Garantija neietekmē šādus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

IEKĀRTA NAV PAREDZĒTA REHABILITĀCIJAI UN TERAPIJAI

PIEZĪMES PAR REMONTA GAITU

Prece	Paziņojuma datums	Nodošanas datums	Remonta gaita	Saņēmēja (veikala, īpašnieka) paraksts

GARANTIEKAART

Naam artikel:.....
EAN-code:.....
Verkoopdatum:.....

GARANTIEVOORWAARDEN:

1. De Verkoper verstrekt, namens de Garant, een garantie op het grondgebied van de Republiek Polen voor een periode van 24 maanden vanaf de verkoopdatum.
2. De garantie zal worden gehonoreerd door de winkel of het servicecentrum op vertoon van:
 - een leesbaar en correct ingevulde garantiekaart met het verkoopstempel en de handtekening van de verkoper,
 - een geldig aankoopbewijs van de apparatuur met de datum van verkoop/ontvangst, de geclaimde goederen.
3. Alle defecten en beschadigingen die tijdens de garantieperiode worden ontdekt, worden gratis gerepareerd binnen maximaal 21 dagen vanaf de datum van levering van de goederen aan de service.
4. In het geval dat onderdelen moeten worden geïmporteerd, kan de reparatieperiode worden verlengd met de tijd die nodig is voor de import, maar niet langer dan 90 dagen.
5. De garantie dekt niet
 - mechanische schade en defecten die hierdoor worden veroorzaakt,
 - schade en defecten als gevolg van onjuist gebruik en onjuiste opslag,
 - onjuiste montage en onjuist onderhoud,
 - schade en slijtage van onderdelen zoals kabels, riemen, rubberen onderdelen, pedalen, sponsgreps, wielen, lagers, enz.
6. De garantie vervalt in geval van:
 - vervaldatum,
 - zelfreparatie,
 - het niet naleven van de regels voor correct gebruik.
7. Product teruggestuurd voor reparatie moet compleet en schoon zijn. In geval van defecten heeft de service het recht om acceptatie voor reparatie te weigeren. Als het product vuil wordt aangeleverd, kan de service weigeren het te accepteren of het op kosten van de klant met zijn schriftelijke toestemming reinigen.
8. De garantie geldt niet voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden, die volgens de gebruikershandleiding door de gebruiker zelf moeten worden uitgevoerd.
9. De garantiegever informeert ook dat hij service na garantie biedt.
10. De goederen moeten beschermd worden voor verzending.
11. Om gebruik te maken van de garantie, volg de procedure op de website: <https://serwis.abisal.pl/>.

In geval van niet-overeenstemming van het verkochte met het contract, heeft de koper volgens de wet recht op rechtsmiddelen van en op kosten van de verkoper. De garantie heeft geen invloed op dergelijke rechtsmiddelen.

DE APPARATUUR NIET BEDOELD IS VOOR REVALIDATIE EN THERAPIE

OPMERKINGEN OVER HET VERLOOP VAN REPARATIES

Item	Datum van kennisgeving	Datum van verstrekking	Verloop van reparaties	Handtekening van de ontvanger (winkel, eigenaar)

CARTÃO DE GARANTIA

Designação do artigo:.....

Código EAN:.....

Data de venda:

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1. O Vendedor, em nome do Garante, presta uma garantia no território da República da Polónia por um período de 24 meses a partir da data de venda.
2. A garantia será honrada pela loja ou pelo centro de assistência técnica mediante a apresentação pelo cliente de
 - um cartão de garantia preenchido de forma legível e correta com o carimbo de venda e a assinatura do vendedor,
 - um comprovativo válido de compra do equipamento com a data de venda/recibo, a mercadoria reclamada.
3. Os defeitos e danos detectados durante o período de garantia serão reparados gratuitamente num prazo máximo de 21 dias a contar da data de entrega da mercadoria ao serviço.
4. Em caso de necessidade de importação de peças, o período de reparação pode ser prolongado pelo tempo necessário para a sua importação, mas não superior a 90 dias.
5. A garantia não cobre
 - danos mecânicos e defeitos causados pelos mesmos,
 - danos e defeitos resultantes de utilização e armazenamento incorrectos
 - montagem e manutenção incorrectas,
 - os danos e o desgaste de componentes como cabos, correias, peças de borracha, pedais, punhos de esponja, rodas, rolamentos, etc.
6. A garantia é anulada em caso de:
 - data de expiração,
 - auto-reparação,
 - não observância das regras de funcionamento correto.
7. O produto devolvido para reparação deve estar completo e limpo. Em caso de defeitos, o serviço de assistência tem o direito de recusar a aceitação para reparação. Se o produto for entregue sujo, o centro de assistência pode recusar-se a aceitá-lo ou limpá-lo a expensas do cliente, com o seu consentimento por escrito.
8. A garantia não cobre os trabalhos de instalação e manutenção que, de acordo com o manual do utilizador, devem ser efectuados pelo próprio utilizador.
9. O garante informa ainda que presta serviço pós-garantia.
10. Os bens devem ser protegidos para o transporte.
11. Para fazer uso da garantia, siga o procedimento no sítio Web: <https://serwis.abisal.pl/>.

Em caso de não conformidade do objeto vendido com o contrato, o comprador tem direito, nos termos da lei, a recursos legais por parte do vendedor e a expensas deste. A garantia não afecta essas vias de recurso.

O APARELHO NÃO SE DESTINA A REABILITAÇÃO E TERAPIA

NOTAS SOBRE O CURSO DAS REPARAÇÕES

Item	Data de notificação	Data da prestação	Curso das reparações	Assinatura do destinatário (loja, proprietário)

CARD DE GARANȚIE

Denumirea articolului:.....

Cod EAN:.....

Data vânzării:

TERMENI DE GARANȚIE:

1. Vânzătorul, în numele garantului, oferă o garanție pe teritoriul Republicii Polonia pentru o perioadă de 24 de luni de la data vânzării.
2. Garanția va fi onorată de magazin sau centrul de service la prezentarea de către client
 - un card de garanție completat lizibil și corect, cu ștampila de vânzare și semnătura vânzătorului,
 - o dovadă valabilă de cumpărare a echipamentului cu data vânzării / chitanței, bunurile revendicate.
3. Orice defecte și deteriorări descoperite în perioada de garanție vor fi reparate gratuit în termen de maximum 21 de zile de la data livrării bunurilor la service.
4. În cazul necesității de a importa piese, perioada de reparație poate fi prelungită cu timpul necesar importului acestora, dar nu mai mult de 90 de zile.
5. Garanția nu acoperă:
 - deteriorările mecanice și defectele cauzate de acestea,
 - deteriorările și defectele cauzate de utilizarea și depozitarea necorespunzătoare,
 - asamblarea și întreținerea necorespunzătoare,
 - deteriorarea și uzura componentelor precum cabluri, curele, piese din cauciuc, pedale, mânere din burete, roți, rulmenți etc.
6. Garanția este anulată în caz de:
 - data expirării,
 - auto-reparare,
 - nerespectarea regulilor de funcționare corectă.
7. Produsul returnat pentru reparație trebuie să fie complet și curat. În caz de defecte, service-ul are dreptul de a refuza acceptarea pentru reparație. În cazul în care produsul este livrat murdar, centrul de service poate refuza să îl accepte sau să îl curețe pe cheltuiala clientului, cu acordul scris al acestuia.
8. Garanția nu acoperă lucrările de instalare și întreținere, care, în conformitate cu manualul de utilizare, trebuie efectuate chiar de către utilizator.
9. De asemenea, garantul informează că oferă servicii post-garanție.
10. Bunurile trebuie protejate pentru expediere.
11. Pentru a face uz de garanție, vă rugăm să urmați procedura de pe site-ul web: <https://serwis.abisal.pl/>.

În caz de neconformitate a lucrului vândut cu contractul, cumpărătorul are dreptul prin lege la remedii legale din partea și pe cheltuiala vânzătorului. Garanția nu afectează aceste c

ECHIPAMENTUL NU ESTE DESTINAT REABILITĂRII ȘI TERAPIEI

NOTE PRIVIND CURSUL REPARAȚIILOR

Punct	Data notificării	Data furnizării	Desfășurarea reparațiilor	Semnătura beneficiarului (magazin, proprietar)

ZÁRUČNÁ KARTA

Názov článku:.....
EAN kód:.....
Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Predávajúci v mene ručiteľa poskytuje záruku na území Poľskej republiky na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja.
2. Záruku poskytne predajňa alebo servisné stredisko na základe predloženia záruky zákazníkom:
 - čitateľne a správne vyplnený záručný list s pečiatkou predajcu a podpisom predávajúceho,
 - platného dokladu o kúpe zariadenia s dátumom predaja/prijatia, reklamovaného tovaru.
3. Všetky závady a poškodenia zistené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia tovaru do servisu.
4. V prípade nutnosti dovozu dielov sa môže doba opravy predĺžiť o čas potrebný na ich dovoz, maximálne však o 90 dní.
5. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a nimi spôsobené závady,
 - poškodenia a závady spôsobené nesprávnym používaním a skladovaním,
 - nesprávnej montáže a údržby,
 - poškodenie a opotrebovanie komponentov, ako sú káble, remienky, gumové časti, pedále, hubové rukoväte, kolesá, ložiská atď.
6. Záruka zaniká v prípade:
 - Dátum skončenia platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržania pravidiel správnej prevádzky.
7. Výrobok vrátený na opravu by mal byť kompletný a čistý. V prípade závad má servis právo odmietnuť prijatie do opravy. Ak je výrobok dodaný znečistený, servisné stredisko ho môže odmietnuť prijať alebo ho s písomným súhlasom zákazníka vyčistiť na jeho náklady.
8. Záruka sa nevzťahuje na inštalačné a údržbárske práce, ktoré si podľa návodu na obsluhu musí vykonať používateľ sám.
9. Garant zároveň informuje, že poskytuje pozáručný servis.
10. Tovar by mal byť chránený pri preprave.
11. Ak chcete využiť záruku, postupujte podľa postupu na webovej stránke: <https://serwis.abisal.pl/>.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REHABILITÁCIU A TERAPIU

POZNÁMKY K PRIEBEHU OPRÁV

Položka	Dátum notifikácie	Dátum poskytnutia	Priebeh opravy	Podpis príjemcu (predajňa, vlastník)

GARANCIJSKA KARTICA

Ime izdelka:.....
Koda EAN:.....
Datum prodaje:

GARANCIJSKI POGOJI:

1. Prodajalec v imenu garanta zagotavlja garancijo na ozemlju Republike Poljske za obdobje 24 mesecev od datuma prodaje.
2. Garancijo bo trgovina ali servisni center priznal ob predložitvi garancije s strani kupca:
 - čitljivo in pravilno izpolnjen garancijski list s prodajnim žigom in podpisom prodajalca,
 - veljavnega dokazila o nakupu opreme z datumom prodaje/prevzema, reklamiranega blaga.
3. Vse napake in poškodbe, ugotovljene v garancijskem roku, bodo brezplačno odpravljene najkasneje v 21 dneh od datuma dostave blaga na servis.
4. V primeru potrebe po uvozu delov se lahko obdobje popravila podaljša za čas, potreben za njihov uvoz, vendar ne več kot 90 dni.
5. Garancija ne zajema:
 - mehanskih poškodb in napak, ki jih te povzročijo,
 - poškodb in napak, ki so posledica nepravilne uporabe in skladiščenja,
 - nepravilne montaže in vzdrževanja,
 - poškodb in obrabe sestavnih delov, kot so kabli, trakovi, gumijasti deli, pedala, gobasti ročaji, kolesa, ležaji itd.
6. Garancija preneha veljati v primeru:
 - datum izteka veljavnosti,
 - samopopravila,
 - neupoštevanja pravil pravičnega delovanja.
7. Izdelek, vrnjen v popravilo, mora biti popoln in čist. V primeru napak ima servis pravico zavrniti sprejem v popravilo. Če je izdelek dostavljen umazan, ga lahko servisni center zavrne ali pa ga na stroške stranke z njenim pisnim soglasjem očisti.
8. Garancija ne zajema namestitvenih in vzdrževalnih del, ki jih mora v skladu z navodili za uporabo opraviti uporabnik sam.
9. Garant prav tako obvešča, da zagotavlja tudi pogarancijski servis.
10. Blago mora biti zaščiteno za pošiljanje.
11. Za uveljavljanje garancije upoštevajte postopek na spletni strani: <https://serwis.abisal.pl/>.

V primeru neskladnosti prodane stvari s pogodbo je kupec po zakonu upravičen do pravnih sredstev od prodajalca in na njegove stroške. Garancija ne vpliva na ta pravna sredstva.

OPREMA NI NAMENJENA ZA REHABILITACIJO IN TERAPIJO

OPOMBE O POTEKU POPRAVIL

Artikel	Datum uradnega obvestila	Datum zagotovitve	Potek popravil	Podpis prejemnika (trgovina, lastnik)

GARANTIKORT FÖR GARANTI

Artikelnamn:.....
EAN-kod:.....
Datum för försäljning:.....

GARANTIVILLKOR:

1. Säljaren, på uppdrag av Garanten, lämnar en garanti inom Republiken Polens territorium under en period av 24 månader från försäljningsdatumet.
2. Garantin kommer att uppfyllas av butiken eller servicecentret mot uppvisande av kunden:
 - ett läsligt och korrekt ifyllt garantikort med försäljningsstämpel och säljarens underskrift,
 - ett giltigt inköpsbevis för utrustningen med försäljningsdatum/kvitto, de varor som åberopas.
3. Eventuella defekter och skador som upptäcks under garantiperioden kommer att repareras kostnadsfritt inom högst 21 dagar från det datum då varorna levererades till tjänsten.
4. Om det är nödvändigt att importera delar kan reparationsperioden förlängas med den tid som krävs för deras import, men inte längre än 90 dagar.
5. Garantin täcker inte:
 - mekaniska skador och defekter som orsakats av dessa,
 - skador och defekter till följd av felaktig användning och förvaring
 - felaktig montering och felaktigt underhåll,
 - skador och slitage på komponenter som kablar, remmar, gummidelar, pedaler, svamphandtag, hjul, lager etc.
6. Garantin är ogiltig i händelse av:
 - utgångsdatum,
 - självreparation,
 - underlåtenhet att följa reglerna för korrekt användning.
7. Produkter som returneras för reparation ska vara kompletta och rena. Vid defekter har servicecentret rätt att vägra ta emot produkten för reparation. Om produkten levereras smutsig kan servicecentret vägra att ta emot den eller rengöra den på kundens bekostnad med dennes skriftliga medgivande.
8. Garantin omfattar inte installations- och underhållsarbeten, som enligt bruksanvisningen måste utföras av användaren själv.
9. Garantigivaren informerar också om att denne tillhandahåller service efter garantitiden.
10. Varorna bör skyddas för frakt.
11. För att utnyttja garantin ska du följa förfarandet på webbplatsen: <https://serwis.abisal.pl/>.

Om den sålda varan inte överensstämmer med avtalet har köparen enligt lag rätt till rättsmedel från och på bekostnad av säljaren. Garantin påverkar inte sådana rättsmedel.

UTRUSTNINGEN ÄR INTE AVSEDD FÖR REHABILITERING OCH TERAPI

ANTECKNINGAR OM REPARATIONSFÖRLOPPET

Ämne	Datum för anmälan	Datum för tillhandahållande	Reparationens förlopp	Mottagarens underskrift (butik, ägare)

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування товару:.....

EAN код:.....

Дата продажу:.....

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ:

1. Продавець від імені Гаранта надає гарантію на території Республіки Польща терміном на 24 місяці від дати продажу.
2. Гарантія буде виконана магазином або сервісним центром після пред'явлення покупцем
- розбірливо і правильно заповненого гарантійного талона з печаткою та підписом продавця
- дійсного документа, що підтверджує купівлю обладнання із зазначенням дати продажу/отримання, заявленого товару.
3. Будь-які дефекти і пошкодження, виявлені протягом гарантійного терміну, будуть безкоштовно усунені протягом максимум 21 дня з моменту доставки товару в сервіс.
4. У разі необхідності імпорту запчастин термін ремонту може бути продовжений на час, необхідний для їх імпорту, але не більше ніж на 90 днів.
5. Гарантія не поширюється на
- механічні пошкодження і викликані ними дефекти,
- пошкодження і дефекти, що виникли в результаті неправильного використання і зберігання
- неправильного монтажу та обслуговування,
- пошкодження та знос компонентів, таких як кабелі, реміні, гумові деталі, педалі, губки, колеса, підшипники тощо.
6. Гарантія втрачає чинність у разі
- закінчення терміну придатності,
- самостійного ремонту,
- недотримання правил правильної експлуатації.
7. Виріб, що повертається в ремонт, повинен бути укомплектований і чистий. У разі виявлення дефектів сервісний центр має право відмовити в прийомі в ремонт. Якщо виріб доставлений брудним, сервісний центр може відмовити в його прийомі або провести чистку за рахунок замовника за його письмовою згодою.
8. Гарантія не поширюється на роботи з монтажу та технічного обслуговування, які, згідно з інструкцією з експлуатації, повинні виконуватися користувачем самостійно.
9. Гарант також повідомляє, що забезпечує післягарантійне обслуговування.
10. Товар повинен бути захищений для транспортування.
11. Для того, щоб скористатися гарантією, будь ласка, дотримуйтесь процедури на сайті: <https://serwis.abisal.pl/>.

У разі невідповідності проданої речі договору, покупець має право на законні засоби правового захисту від продавця і за його рахунок. Гарантія не впливає на такі засоби правового захисту.

ОБЛАДНАННЯ НЕ ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ

ПРИМІТКИ ПРО ХІД РЕМОНТУ

Пункт	Дата повідомлення	Дата надання	Хід ремонту	Підпис одержувача (магазин, власник)

NOTATKI



NILSGROUP.COM

NILS[®]

IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

SERVICE: serwis@abisal.pl

abisal@abisal.pl www.abisal.pl